



TAURIS
Ride the beast!

Service 50 4-T

SERVICE-ARBEITEN	Auslieferungs- service	1. Service 500 km	2. Service 4000 km dann alle weiteren 4000 km
Getriebeöl kontrollieren	0	0	0
Getriebeöl wechseln			0
Motoröl kontrollieren	0	0	0
Motoröl erneuern		0	0
Ventilspiel einstellen		0	0
Zündkerze & Elektrodenabstand prüfen		0	0
Zündkerze prüfen ev. erneuern			0
Luftfilter prüfen ev. erneuern			0
Vergaser und Leerlaufdrehzahl einstellen	0	0	0
Gasseilverlegung und Gasseilspiel prüfen	0	0	0
Kupplungsbacken/Variomatik kont.			0
Antriebsriemen kontrollieren			0
Motorschrauben auf Festsitz kont.	0	0	0
Batterie kontrollieren/Batteriepole fetten	0	0	0
Bremsscheiben entfetten	0		
Bremsspiel der Hinterbremse prüfen	0	0	0
Bremsschlauchstand kontrollieren	0	0	0
Bremsschlauch wechseln		Prüfen (alle 2 Jahre wechseln)	
Bremssättel und Bremszange kont.	0	0	0
Lenkkopflager kontrollieren und ev. einstellen	0	0	0
Vorderachse auf Festsitz kontrollieren	0	0	0
Radlager kontrollieren		0	0
Funktion der Federelemente prüfen	0	0	0
Reifen kontrollieren (Luftdruck, Profil)	0	0	0
Schrauben & Muttern auf Festsitz prüfen	0	0	0
Seileverlegung kontrollieren		0	0
Schmierstoffe und Fetten		0	0
Scheinwerfer Einstellungen kontrollieren	0	0	0
ENDKONTROLLE			
Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht,....	0	0	0
Probefahrt und Funktionsprobe	0	0	0

