

## Voge Valico 525 DSX

### Videokamera

Das Fahrzeug ist mit einer Videokamera ausgestattet. Die Funktion der Kamera wird über einem App gesteuert.



Videokamera

Road Cam App



### Bedienungsanleitung für die APP

Vorbereitung vor dem Gebrauch:

Der Speicherkartenstecker befindet sich unter der Beifahrersitzbank.

1. Speicherkarte einlegen: Schieben Sie die SD-Speicherkarte gerade in den Kartensteckplatz.
2. Speicherkarte rausnehmen: Drücken Sie die SD-Karte, und die Karte wird herauspringen und kann entfernt werden.




Speicherkartensteckplatz

Die Videokamera schaltet sich automatisch ein, wenn der Roller eingeschaltet wird, und schaltet sich aus, wenn der Roller ausgeschaltet wird.

### Road Cam App


Wenn der Videorecorder eingeschaltet ist, zeigt der Host-Bildschirm SSID: MT68\_XXXX, PWA: 12345678 an.

Wählen Sie auf dem Mobiltelefon die WLAN-Signalverbindung mit dem Namen „**MT68\_XXXX**“ (WLAN-Hotspot), das anfängliche Passwort lautet 12345678, und öffnen Sie dann die Mobiltelefon-App von Boshi Technology, um eine Verbindung herzustellen. Das WLAN-Symbol auf dem Host-Bildschirm wird grün.



Symbol  klicken, um den APP zu bedienen (Preview Mode)

**Normale Video- und Notfallvideoanzeige:**



Klicken Sie auf „Video“, um ins Aufnahmemenü zu gelangen.



Klicken Sie im „Stop Recording“ um ein normales Video aufzuzeigen. Drücken und halten, und nach oben zu schieben, erstellt ein normales Video, nach links schieben erstellt ein Notfallvideo.


Wenn das Symbol zu einem anderen Video wechselt, sehen Sie sich eine andere Videodatei an.

Im „Loop Video“ Modus, kurz drücken, um Video abzuspielen, lange drücken, um „Herunterladen“ oder „Video löschen“ auszuwählen.

Die gleiche Vorgehensweise im Modus „Emergency Video“ folgen.

Datei-Download: Drücken Sie lange auf die Datei, die Sie herunterladen möchten, in der Dateibrowser-Oberfläche und klicken Sie dann auf „Download“, nachdem die Download-Oberfläche angezeigt wird.


Die heruntergeladene Datei wird im Download-Ordner unter dem Road Cam-Pfad gespeichert.



Im Foto Menü, kurz drücken, um Bilder anzuzeigen, lang drücken, um auszuwählen, ob Bilder heruntergeladen oder gelöscht werden sollen.

Wenn das Symbol zu einem anderen Video wechselt, sehen Sie sich eine andere Videodatei an.

Im „Loop Video“ Modus, kurz drücken, um Video abzuspielen, lange drücken, um „Herunterladen“ oder „Video löschen“ auszuwählen.



Kurz drücken, um Video/Bild anzuzeigen und zu bearbeiten, lange drücken, um Video/Bild zu löschen



**HINWEIS:**

- Wenn die Karte voll ist, ersetzt jede neue Videoaufnahme die vorherige.
- Die Speicherkarte muss vom Benutzer selbst vorbereitet (formatiert) werden.
- Wenn Sie keine Aufnahme machen möchten, entfernen Sie die Karte aus ihrem Steckplatz.