



INFORMATION - TECHNIK

Betreff:	Reifendrucksensoren justieren
Modell:	VOGE SR4, DS900X
Gegenstand:	Keine oder keine korrekte Anzeige im Display

Sehr geehrter VOGÉ Vertriebspartner,

sollte der Reifendruck im Display nicht oder nicht richtig angezeigt werden, verfahren Sie bitte wie im Folgenden beschrieben.

„TPMS“ auswählen und mit der „Bestätigungstaste“ bestätigen. „Front“ o. „Rear“ auswählen und mit der „Bestätigungstaste“ bestätigen. Reifendruck ablassen bis die ID des Sensors erscheint. Lange die „Bestätigungstaste“ drücken um zur vorherigen Spalte zu kommen.

