




	IG	E1, E2	BAT1	BAT2
ON				
OFF				
LOCK				
CORD COLOR	B/W	G	R	B

	ST	E
FREE		
PUSH		
CORD COLOR	Y/R	G

	CI	HL	TL	PO	RE
OFF					
N					
P 30-05					
N					
H					
CORD COLOR	Y	L/W	BR	BR/W	P

	WR	R	L
L			
N			
R			
CORD COLOR	GR	SB	O

	HL	LO	HI	PASS
LO				
(N)				
HI				
PUSH				
CORD COLOR	L/W	W	L	B

	HO	BAT
FREE		
PUSH		
CORD COLOR	LG	B

PIN	FUNCTION	PIN	FUNCTION	PIN	FUNCTION
01	电源板	13	燃油位置正		
02	转速/温度/燃油输出/燃油模式指示灯	14	燃油位置		
03	燃油模式/二次空气/燃油模式指示灯	15	燃油位置		
04	燃油位置	16	燃油位置		
05	燃油位置	17	燃油位置		
06	燃油位置	18	燃油位置		
07	燃油位置				
08	燃油位置				
09	燃油位置				
10	燃油位置				
11	燃油位置				
12	燃油位置				